T3 TECHNOLOGY

User Guide
คู่มือผู้ใช้งาน

Camera CS
กล้องวงจรปิดด้วยระบบ CS

1. Safety Instructions
คำแนะนำด้านความปลอดภัย

Recommendation
คำแนะนำ

This user guide will give you specific guidance on installation, operation and maintenance of smart camera. Please read this instruction before using the device.
คำแนะนำของผู้ใช้งานนี้จะให้คำปรึกษาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการติดตั้ง การทำงาน และการบำรุงรักษากล้องวงจรปิดอัจฉริยะ กรุณาอ่านคำแนะนำนี้ก่อนเริ่มใช้งานกล้อง

1.1 Important Safety Instruction
ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย
- Avoid using on metallic surface.
- Avoid using near magnetic/electrical fields.
- Avoid obstruction of furniture or the microwave. หลีกเลี่ยงการติดตั้งบนวัตถุของเหล็กและหลีกเลี่ยงใกล้เฟอร์นิเจอร์ และเตาไมโครเวฟ
- Avoid areas with visual and noise signals and keep a distance when installing
หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีสัญญาณภาพและเสียงรบกวนระหว่างติดตั้งและทำงานกล้องวงจรปิด
- Ensure that as close as possible to the coverage of Wi-Fi signal.
ควรวางตำแหน่งที่ใกล้ตัวกล้องวงจรปิดให้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi ให้มากที่สุด
- To change the active area, press reset button for 5 seconds, then connect to the network.
เปลี่ยนตำแหน่งพื้นที่ใช้งาน กดที่ปุ่มรีเซ็ตนาน 5 วินาที จากนั้นเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อใหม่

2. Packing List
รายการผลิตภัณฑ์

Smart Camera x1
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ x1

USB Power Cord x1
สายเพื่อไฟ x1

Power Adapter x1
หัวแปลงไฟ x1

Screw Accessories Package x1
ชุดอุปกรณ์สกรู x1

User Guide x1
คู่มือการใช้งาน x1

3. Install Application and Register
ลงทะเบียนแอปฯ ติดตั้งกล้อง

3.1 Download and Install the "**AIS Smart CAM**" application to register and get started.
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน "**AIS Smart CAM**" เพื่อลงทะเบียนและเริ่มใช้งานกล้อง

Download Application "AIS Smart CAM"

App Store / Google Play

3.2 Sign up to create an account using your email.
สมัครบัญชีผู้ใช้งานด้วยอีเมลที่ใช้ในแอปพลิเคชัน กด "**Sign up**"
3.3 Enter your email address and password, then click "**Next**".
กรอกอีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นกด "**Next**"

3.4 Read the terms of use and the privacy policy scroll down to bottom then click "**Agree**".
อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว เลื่อนลงไปด้านล่างสุด จากนั้นกด "**Agree**"
3.5 Enter the verification code from your email. กรอกรหัสยืนยันจากทางอีเมลของคุณ

3.6 After successful registration, Sign up and add device.
หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ทำการเพิ่มอุปกรณ์เข้าใช้งานและเพิ่มอุปกรณ์เพื่อใช้งานกล้อง

4. Add the device
เพิ่มอุปกรณ์ลงในกล้องวงจรปิด

4.1 Connect the camera to the power outlet and turn on camera.
เชื่อมต่อกล้องกับปลั๊กไฟและเปิดกล้องใช้งานกล้อง
4.2 Set up Wi-Fi connection by choosing 2.4GHz frequency only.
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยเลือกความถี่ 2.4GHz เท่านั้น

4.3 Open "**AIS Smart CAM**" application and register an account using your email.
เปิดแอป "**AIS Smart CAM**" และลงชื่อเข้าใช้งาน
4.4 Scan QR code in front of the camera lens.
สแกน QR code ที่หน้าเลนส์กล้อง
4.5 Wait until the camera connection is successful.
รอเวลาการเชื่อมต่อกล้องสำเร็จ

* If Wi-Fi network connection fails, it is recommended to follow the instruction on mobile application to reconnect a new network.
กรณีการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่สำเร็จ แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ เพื่อทำตามการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่

5. How to connect Cloud Storage
วิธีการเชื่อมต่อ Cloud Storage

5.1 Enter your internet number to confirm and connect IP Camera to Cloud Storage.
Note: IP Camera must be used with Cloud Storage only.
กรอกหมายเลขอินเทอร์เน็ตเพื่อยืนยัน และเชื่อมต่อ IP Camera เข้ากับ Cloud Storage
หมายเหตุ: การใช้งาน IP Camera ต้องใช้งานกล้องคู่กับ Cloud Storage เท่านั้น
5.2 Select Cloud Storage
เลือก Cloud Storage
5.3 Then, selecting Cloud Storage and click "**Join**".
หลังจากเลือก Cloud Storage จากนั้นกด "**Join**"

6. How to install a Micro SD card
วิธีการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ Micro SD

Local Storage with Micro SD Card
เก็บข้อมูล ด้วยการ์ดหน่วยความจำ Micro SD

Manually rotate the camera upwards to access the Micro SD card slot.
หมุนกล้องขึ้นเพื่อเข้าการ์ด Micro SD ด้วยตัวของเอง

7. How to install the camera and flip screen
วิธีการติดตั้งกล้องและหมุนหน้าจอ

Set down your camera or use the mounting screws on the template to mount it on the wall or ceiling for your desired viewing angle.
วางกล้องของคุณลงบนพื้นผิวหรือใช้ตัวเว้นวงแหวนติดตั้งของแม่แบบติดตั้งบนผนังหรือเพดานตามที่คุณต้องการ

* Indoor use only
* ใช้งานในอาคารเท่านั้น

When installed on the ceiling The image will be reversed. Follow the steps to flip the screen.
เมื่อติดตั้งบนเพดาน ภาพจะกลับด้าน ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อพลิกหน้าจอ ด้วย

1. Click "△" in the upper right corner.
คลิก "△" ที่มุมด้านบน
2. Click "**Advanced Settings**".
คลิก "**Advanced Settings**"

3. Click "**Image rotation**" function.
คลิกที่ฟังก์ชัน "**Image rotation**"
4. Change mounting style.
เปลี่ยนรูปแบบการติดตั้ง
5. Now you can see that the screen is displayed normally.
หน้าจอจะแสดงอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

Download AIS Smart CAM Application User Guide
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชัน AIS Smart CAM

8. Basic Parameter
รายละเอียดของสินค้า

Model รุ่น	T3-Smart-203
Resolution ความละเอียด	3 MP (2304*1296 P) 2.5 million (2304*1296 #mosti
HD ความละเอียดสูง	Supports Full HD 1296P video quality รองรับคุณภาพวิดีโอความละเอียดสูง 1296 #mosti เต็มรูปแบบ
Storage พื้นที่เก็บข้อมูล	Micro SD card up to 128 GB) การ์ด Micro SD สูงสุด 128 กิกะไบต์
Alarm mode โหมดปลุก	Motion detection alarm ตั้งปลุกจากตรวจการเคลื่อนไหวของกล้อง
Sound เสียง	Supports 2-way audio communication. Can talk through the camera รองรับการสื่อสารด้วยเสียง 2 ทาง สามารถพูดคุยผ่านกล้องได้
Pan Angle มุมการเคลื่อนไหว	Horizontal 355° / Vertical 110° แนวนอน 355° / แนวตั้ง 110°
IR Distance ระยะ IR	Night visibility with infrared up to 8 Meters การมองเห็นภาพกลางคืนด้วยแสงอินฟราเรดที่ 8 เมตร
Wi-Fi ระบบเชื่อมต่อไร้สาย	Supports standard 2.4GHz Wi-Fi รองรับมาตรฐานเครือข่าย Wi-Fi ปกติ ย่านความถี่ 2.4GHz
System ระบบปฏิบัติการ	Support iOS / Android รองรับระบบปฏิบัติการ iOS / Android

Component Description
ส่วนประกอบ และรายละเอียด
Reset button: Press and hold for 5 seconds to reset.
ปุ่มรีเซ็ต : กดค้าง 5 วินาที เพื่อรีเซ็ต

Tips: Please insert a Micro SD card with a capacity of 8GB - 128GB high-speed, if the capacity is lower than this, it will not be able to store enough videos. And can watch the video backwards also, important functions such as firmware upgrades are not supported.
ข้อแนะนำ: กรุณาใส่การ์ด Micro SD ความจุ ตั้งแต่ 8GB - 128GB ที่มีความเร็วสูงเท่านั้น หากความจุต่ำกว่านี้จะไม่สามารถเก็บวิดีโอได้ในปริมาณที่เพียงพอ และคุณยังสามารถย้อนกลับดูวิดีโอได้ด้วย และคุณยังไม่รองรับฟังก์ชันที่สำคัญ เช่น การอัปเกรดเฟิร์มแวร์

This product complies with the RoHS environmental protection requirements. There is no mature technology in the world to replace or reduce the lead content in the electronic ceramics, porcelain, optical glass, steel and copper alloys.
ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม RoHS ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่จะเข้ามาทดแทนหรือลดปริมาณ ตะกั่ว ในเซรามิกอิเล็กทรอนิกส์, พอร์ซเลน, แก้วออปติก, เหล็ก และโลหะผสมทองแดง

The name and content of the harmful substances in the product
รายละเอียดในผลิตภัณฑ์

Part Name	Harmful Substance					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	X	O	O	O	O	O
Board	X	O	O	O	O	O
charger	X	O	O	O	O	O
annex	O	O	O	O	O	O